

# Návod k obsluze trezoru se zámkem LAGARD BASIC klávesnice typ 3900, resp. 3710



## 1 – otevírání zámku / Nový zámek má kód 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 /

Zadejte správný kód a otočte trezorovou klikou do polohy OTEVŘENO, následně otevřete trezorové dveře, pokud více než 3 sekundy nic neděláte, volba se zruší a zámek se zajistí.

## 2 - manipulační blokáda

Pokud špatně zadáte kód, ozve se 3 x pípnutí a 3 x se rozsvítí červená LED indikace. Pokud více jak 4 x zadáte špatný kód, přejde zámek do manipulační blokády na dobu 5 minut. Po dobu blokace každých 10 sekund blikne LED a ozve se krátké pípnutí. Pokud po uplynutí této blokace více než 2 x opět zadáte špatný kód, znovu se nastaví blokace na 5 minut.

## 2 – Uzamčení zámku

Zavřete trezorové dveře a trezorovou kliku dejte do polohy ZAVŘENO, zámek se zajistí a trezor je zamknutý. KONTROLA: klika je zamknutá

## 3 – Nastavení nového kódu / nikdy nepoužívejte triviální kódy, nebo data narození, apod.../

Trezor otevřete	(dvojitě pípnutí)
Zadejte 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 ( 6 x znak nula)	(dvojitě pípnutí)
Zadejte 6 znaků nového kódu	(dvojitě pípnutí)
Znovu zadejte 6 znaků nového kódu	(dvojitě pípnutí)

Při otevřených dveřích 3 x nový kód vyzkoušejte. Pokud se při zadávání kódu zmýlíte, nikdy nezavírejte dveře. Pokud při zadávání kódu vytvoříte pauzu delší než 5 sekund, zůstane v platnosti starý kód.

## 4 Výměna baterií

### / Baterii vyměňte, pokud se při otevírání na dobu 3 sekund ozve varovný tón /

Používejte kvalitní 9V alkalické baterie. Klávesnice 3710 má zespolu šroubek, klávesnice 3900 má plastovou krytku, kterou slabým tahem vytáhnete a vyměníte baterie. Po výměně kód při otevřených dveřích 3 x vyzkoušejte. Pokud zámek nevykazuje správnou funkci, volejte servis 602 443 258.